

Install Produce Preserver (on some models)

On some models, your refrigerator's accessory packet includes a Produce Preserver, which should be installed prior to use. On some models, the Produce Preserver is already installed at the factory.

The Produce Preserver absorbs ethylene, allowing the ripening process of many produce items to slow down. As a result, certain produce items will stay fresh longer.

Installing the Produce Preserver (on some models)

CAUTION IRRITANT

MAY IRRITATE EYES AND SKIN. DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS. Do not mix with cleaning products containing ammonia, bleach or acids. Do not get in eyes, on skin or clothing. Do not breathe dust. Keep out of reach of children.

FIRST AID TREATMENT: Contains potassium permanganate. If swallowed, call a Poison Control Center or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse with water.

Two Produce Preserver pouches should be installed in its housing, which is located along an interior side wall of the crisper or convertible drawer.



1. Remove both Produce Preserver pouches from packaging.
2. Lift up on the housing in order to remove from mounting tab along the wall.
3. Open the housing by pulling up and out on the back of the top of the housing.
4. Place **both** pouches inside the housing, then snap the housing back together.
5. Place the housing back on the mounting tab along the wall.




Installing the Status Indicator (on some models)

The Produce Preserver comes with a status indicator, which should be activated and installed at the same time the pouches are installed.

1. Place the indicator face-down on a firm, flat surface.
2. Apply pressure to the bubble on the back of the indicator, until the bubble pops to activate the indicator.
3. Slide open the cap on the Produce Preserver housing.
4. Place the indicator in the top of the housing, facing outward.
5. Slide the cap closed, and check that the indicator is visible through the rectangular hole in the cap.

NOTE: The cap will not easily close if the indicator's rear bubble has not been popped.



Replacing the Produce Preserver

The disposable pouches should be replaced every 6 months, when the status indicator has completely changed from white to red.

To order a replacement, contact us using the assistance/service information following the warranty.

1. Remove the old pouches from the Produce Preserver housing.
2. Remove the old status indicator.
3. Install both new pouches and status indicator using the instructions in the previous sections.

To order a replacement produce preserver, contact us or visit our webpage. In U.S.A. www.whirlpool.com/accessories or call 1-800-901-2042. In Canada www.whirlpoolparts.ca or call 1-800-807-6777.

®Registered Trademark/™Trademark of Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., or Maytag Corporation or its related companies. Used under license in Canada. Manufactured for WWhirlpool Corporation by Kemflo International (Pingtung, Taiwan, 900). Made in Taiwan. AA011059

Installer le conservateur de produits frais (pour certains modèles)

Pour certains modèles, l'ensemble d'accessoires du réfrigérateur comprend un conservateur de produits frais, qu'on doit installer avant l'utilisation ; pour certains modèles, le conservateur de produits frais a déjà été installé à l'usine.

Le conservateur de produits frais absorbe l'éthylène ; ceci ralentit le processus de mûrissement de nombreux fruits et légumes, ce qui en augmente la durée de conservation.

Installation du conservateur de produits frais (pour certains modèles)

ATTENTION IRRITANT

PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec d'autres agents de nettoyage tel que l'ammoniaque, l'eau de javel, les nettoyeurs pour cuvettes de WC, les produits qui enlèvent la rouille ou les acides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les poussières. Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS : Contient du permanganate de potassium. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

Les deux sachets conservateurs de produits frais doivent être installés dans le logement d'installation situé le long d'une paroi intérieure du bac à légumes frais ou du bac convertible.

1. Retirer les deux sachets conservateurs de produits frais de leur emballage.
2. Soulever le logement d'installation pour le détacher des pitons d'accrochage sur la paroi intérieure du bac.
3. Ouvrir le logement d'installation – tirer vers le haut à l'arrière du logement d'installation.
4. Placer les deux sachets à l'intérieur du logement d'installation, puis refermer le logement d'installation.
5. Raccrocher le logement d'installation sur les pitons d'accrochage sur la paroi intérieure du bac.




Installation du témoin (pour certains modèles)

Le conservateur de produits frais comporte un témoin, qu'on doit installer et activer lors de l'installation des sachets.

1. Placer le témoin face vers le bas sur une surface plane et ferme.
2. Appliquer une pression sur la bulle à l'arrière du témoin, jusqu'à ce que la bulle éclate et déclenche l'activation du témoin.
3. Ouvrir (par coulissement) le chaperon du logement d'installation du conservateur de produits frais.
4. Placer le témoin dans la partie supérieure du logement d'installation en l'orientant vers l'extérieur.
5. Fermer (par coulissement) le chaperon du logement d'installation du conservateur de produits frais ; vérifier que le témoin est visible à travers l'ouverture rectangulaire dans le chaperon.

NOTE : Il ne sera pas facile de fermer le chaperon si la bulle à l'arrière de l'indicateur de statut n'a pas éclaté.



Remplacement du conservateur de produits frais

Il convient de remplacer les sachets jetables à intervalles de 6 mois, lorsque le témoin a complètement changé de couleur (est passé de blanc à rouge). Pour la commande des sachets jetables, contacter le fournisseur – voir l'information de contact pour assistance/service après la garantie.

1. Retirer les vieux sachets du logement d'installation du conservateur de produits frais.
2. Enlever le vieux témoin.
3. Installer les deux sachets neufs et le témoin – suivre les instructions des sections précédentes.

Pour commander un conservateur de produits de rechange, nous contacter ou consulter notre page Web. Aux É.-U. www.whirlpool.com/accessories ou composer le 1-800-901-2042. Au Canada www.whirlpoolparts.ca ou composer le 1-800-807-6777.

®Marque déposée/™Marque de commerce de Whirlpool, U.S.A., KitchenAid, U.S.A., Jenn-Air, U.S.A., ou de Maytag Corporation ou de ses sociétés affiliées. Utilisée sous licence au Canada. Fabriqué pour Whirlpool Corporation par Kemflo International. (Pingtung, Taiwan, 900). Fabriqué à Taiwan. W10346769